MITSUBISHI

三菱マイコンジャー炊飯器


取扱説明書

家庭用

NJ-G6D NJ-G6S

保証書付

保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されております。



もくじ

∧°	_	=	ï
•		◥.	,

●ご使用の前に、	この取扱説明書をよく
お読みになり、	正しく安全にお使いく
ださい。	

- ●保証書は「お買上げ日・販売店名」など の記入を確かめて、販売店からお受取 りください。
- ●取扱説明書(保証書)は大切に保存してください。

ご使用の前に	安全のために必ずお守りください …2 各部のなまえ3
使いかた	ご飯の炊きかた4~5 「食べたい時刻」を予約して炊く …6~7 時計の合わせかた7
こんなときは	おいしいご飯を食べるために8 お手入れ9 お料理メモ10~11 故障かな?と思ったら12~13 停電したとき13
保証など	保証とアフターサービス14~15 仕 様裏表紙 保証書裏表紙

● この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

水ぬれ禁止

安全のために必ずお守りください

⚠ 警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの ⚠ 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。

分解禁止

ぬれ手禁止 接触禁止 指示にしたがう 禁止

電源は交流100Vで定格15A以上の コンセントを単独で使う


他の器具と併用したり、机や家具のコンセント、 延長コードを使うと異常発熱して、発火・火災の

すき間にピン・針金・金属物など、 異物を入れない

感電・けがの原因

蒸気口やその付近に手などを近づけない 蒸気にも触れない

特に乳幼児には注意する やけどの原因



重い物をのせたり、折ったり、束ねたり すると、破損して感電・発火の原因

お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで使わない

やけど・感電・けがの原因

炊飯中は絶対にふたを開けない

やけどの原因

分解・修理・改造はしない

火災・感電・けがの原因

修理は、お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

電源プラグの刃および 刃の取付面のほこりをとる ほこりが付着していると、火災の原因

> 電源プラグは根元まで確実に差込む 差込みが不完全なとき、感電・発熱による

火災の原因 傷んだ電源コード・プラグや 差込みのゆるいコンセントは使わない

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しは しない

感電・ショート・発火の原因

感電の原因


水につけたり、水をかけたりしない 感電・ショートの原因

҈∖注意

次の場所では使わない

電源プラグを抜く

- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上 火災の原因。
- ●水のかかるところや、火気の近く 感電・漏電の原因。
- 壁や家具の近く (壁などから20cm以上離す) 変色・変形・故障の原因。
- ●直射日光のあたる所 変色・変形の原因。
- *キッチン用収納棚などを使うときは、中に 蒸気がこもらないようにしてください。



専用の内なべ以外は使わない

過熱・異常動作の原因。

0-Ç

電源コードを巻き取るときは 雷源プラグを持つ

電源プラグがあたってけがすることを防ぐためる

電源プラグを持って抜く 電源コードを持って引き抜くと、感電・ ショート・発火の原因。

お手入れは本体が冷めてから行う やけどを防ぐため。

使用時以外は、電源プラグを抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災を防ぐため。 炊飯・保温中は、内ぶたなどの高温部に


手を触れない やけどの原因。

異物・米粒や水滴をつけたまま使わない 異音・故障・うまく炊けない原因

蒸気口をふきんなどでふさがない 変形・変色・故障の原因

炊飯・保温以外には使わない 故障の原因

各部のなまえ 本



付属品

計量カップ 1コ



で使用の前に

しゃもじ 1コ

外ぶたのあけかた

電源プラグを持って引出す。

電源プラグを持って2~3cm

引いて戻すと自動的に巻込む。


(赤色以上は引出さない。)

フックボタンを押してあける

出し方



手前に引くとはずれる。 取付けるときは内ぶたの 蒸気パイプと外ぶたの 蒸気口を合わせる。




操作·表示部

- ●キーは確実に押して、ランプの点灯を確認してください。
- 予約・炊飯・保温中は、(保温/切)を押してから操作してください。

内ぶたの付けはずし


●キーを押したときや炊飯が終了したときに、音は鳴りません。



炊きあがり→保温



- ●保温になると、表示部は保温経過時間を 1時間単位で12時間まで表示。 (1時間未満は「0時間」を表示)
- 12時間を過ぎると現在時刻を表示。



- ●約15分以内にほぐして余分な水分を逃がす。 (そのままにしておくと、べちゃつきの原因)
- ◆上枠につゆが落ちることがあるのでふきとる。

- ●保温経過時間を1時間単位で12時間まで表示 し、過ぎると現在時刻表示になるが保温は続 ける。
- ●保温は12時間以内にする。 黄変・におい・パサつきの原因。
- おかゆは保温できません。(保温/切)を押す)
- 保温について→8ページ

お米をはかってとぐ

■お米をはかる

「発芽玄米は、白米2合に対し、発芽玄米) √1合の割合がおすすめです。

●付属の計量カップすりきり1杯で、 約180mL=約150g。(約1合)

○良い例 (1合)




2お米をとぐ

使いかた

/ 無洗米はこげやすいため、軽くすすぐことを` ∖おすすめします。

内なべでお米がとげる



たっぷりの水でさっと かき混ぜ、水を素早く 捨てる。

「とぐ→水で流す」を 数回くり返し、水が きれいになるまで手 早く洗う。

●充分に洗米する。

不充分なときは、ふきこぼれ・こげ・ におい・変色の原因


水加減をして 内なべを本体に入れる



- お米を水平にならす。
- サニュー、カップ数に合った水位目盛で水加減 をする。 →8ページ

/ 水位目盛はめやすです。お米の種類、お好り みに合わせて水の量を加減(½目盛以内) [\] してください。

例 [2] カップの場合



- ●内ぶた・内なべ外側・上枠・本体内側についた 水分・汚れ・米粒はきれいにふきとる。 (異音・故障・うまく炊けない原因)
- お湯(50℃以上)やアルカリ水のpH9以上で の炊飯はしない。(べちゃつき・黄変の原因)
- 内ぶたをつけ忘れない。 (ふきこぼれてやけどの原因)

炊きあがりまでの時間のめやすと炊飯容量

			白 米	無洗米	発芽玄米	炊込み	おこわ	おかゆ	玄 米
時	間	(分)	40~51	41~52	60~65	52~62	43~46	58~69	83~88
炊	飯容量(た	コップ)	0.5~3.5	0.5~3	0.5~3	1~3	1~3	0.5~1	1~3

- ●電圧100V、室温20℃、水温18℃、水加減は標準水位の場合。
- ●米、具の種類、量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより多少変わります。
- あ急ぎでは、約13分短くなります。

電源プラグを差込み メニュー を選んで、炊飯する


11 (メニュー) を選ぶ



白米·発芽玄米

無洗米・炊込

- お買上げ時は、 白米・発芽玄米・無洗米・炊込 が セットされている。
- 押すごとに ◀マークがかわるのでお好みにセット する。



●胚芽米・おこわは、 白米・発芽玄米・無洗米・炊込を選ぶ。

● お急ぎは通常より約13分早く炊きあがる。 少しかために炊きあがる。

2 炊飯を押す



炊飯ランプ点灯

●むらしに入ると、表示部は炊きあがりまでを 1分刻みで表示。

〈例〉



内なべが入っていないときは(炊飯)、(保温/切)を 押さない。(発熱して高温になりやけどの原因)

使用後は、保温/切)を押し、 電源プラグを抜く





保温ランプ消灯

使いかた

(10時間経過)


使いかた

午前7時30分に食べたいとき

「食べたい時刻」を予約して炊く

現在時刻が正しいか 確認して予約を押す

(時計が合っていないとき→7ページ)



- (メニュー) を選ぶときは先にセットしておく。
- ●お買上げ時は、午前6時がセットされている。

時や分を押して 食べたい時刻に合わせる



●押すごとに(時)は1時間、分は10分進み、 押し続けると早送りする。

お知らせ


- 炊きあがりの時刻を予約して炊きます。 「昼の12時は午後0:00を、 √夜の12時は午前0:00を表示。/
- 玄米は120分、おかゆは90分、その他は 60分に満たない時間を予約したときはすぐ に炊飯を始めます。

- ●現在時刻は正しくセットする ずれていると、予約した時刻に炊きあが らない。
- ●予約は12時間以内にする 長時間ひたすと水が腐敗しやすく、臭い が出る原因。
- 炊込み、おこわなど具や調味料の 入るものでは使わない 調味料の沈澱や具のいたみなどでうまく 炊けない原因。


一度予約すると次回からは 2つの操作で予約できます

- ①現在時刻、メニューを確認し、
- ②予約時刻を確認し、 炊飯 を押す

予約を押す



炊飯 を押す



表示部は現在時刻を表示。

予約時刻を変えたいとき

(保温/切)を押して、■からやり直す



取消すときは(保温/切)を押す。

予約時刻を確認したいとき

予約 を押し続ける



●予約を押している間、予約時刻を表示。

時計の合わせかた

- ●時計は室温の変化により、多少ずれることがあります。
- 予約・炊飯・保温中は、現在時刻の変更はできません。 昼の12時は午後0:00、夜の12時は午前0:00を 表示します。

(例)午後1:02を午後1:10に合わせるとき

電源プラグを差込む



(時)

時 または 分を押し、 時刻を点滅させる



●点滅が始まると時刻合わせできる。

時や分を押して合わせる



- ●押し続けると早送りする。
- 時刻を合わせたら6秒後に時刻表示が点灯し、 セット完了。

内蔵電池について

(消耗部品です)

電源プラグを抜いても時計を動かすために、 内蔵電池を取付けています。

- ●寿命は約4~5年(使用条件により異なります。)
- ●電池が消耗してくると

電源プラグを抜いたときに、時計表示や予約な どの記憶が消えます。

電源プラグを差込めば、炊飯・保温はできます。 また、毎回、現在時刻を合わせれば予約もできます。

●電池の交換は

電池は電気部品に固定されているので、交換は お買上げの販売店にご依頼ください。(有料)

おいしいご飯を食べるために

おいしく炊いて

長期間保存すると米の質が低下しますので、購入 後はなるべく早く食べてください。 保存は風通しのよい冷暗所でしましょう。

とぎかた

最初の水はよく吸収されるので、ぬかのにおいを 吸わないうちに手早く洗い流して、2回目からは 水の濁りがなくなるまでよくとぎます。

無洗米はこげやすいため、軽くすすぐことをおす すめします。

胚芽米は強くとがないようにしましょう。 胚芽の部分が分離しないように、軽くすすぐよう にして2~3回水をかえるだけにしましょう。

水加減

メニュ	水位目盛					
白米・胚	白米・胚芽米			白米・炊きこみ		
無洗米・発	無洗米・発芽玄米					
炊 込	み	白米	・炊き	こみ		
おこ	わ	お	Z	わ		
す	b	白米	・炊き	こみ		
お か	ф	お	か	ゆ		
玄	米	玄		米		

*水加減を調節するときは、1目盛の1/4以内を めやすにしてください。 →4ページ

上手に保温


次の保温はしない

(黄変・におい・パサつきの原因)

- 12時間以上
- ●冷えたご飯
- で飯のつぎたし
- よくとがないで炊いたご飯
- ●白米以外(炊込み、おかゆなど)
- ●しゃもじを入れたまま
- みそ汁、カレーなどの汁もの

少量のご飯は中央にまとめる

(長時間保温すると、パサつき・ふやけの原因)



ご飯を入れたまま、 保温を切らない

(温度が下がり、つゆ・べとつき・においの原因)

※ご飯が冷えてしまったときは、再び保温しないで ください。

ふたはきちんと閉める



保温が12時間を超えそうなときや、少量のときは 冷凍保存し、電子レンジなどであたため直すとお いしく食べられます。

お手入れ

電源プラグを抜いて、本体が冷めてから始めてください。



次のものは使わない(傷・腐食・変色・ヒビの原因)

- ●台所用中性洗剤以外の洗剤
- ●ベンジン、漂白剤、みがき粉、シンナー、アルコール
- ■スチールタワシ、ナイロンタワシ、亀の子タワシ

本体の丸洗いはしない(故障の原因)

内なべ・内ぶたなど

台所用中性洗剤とスポンジで洗う。 台所用中性洗剤でお手入れした後は、 よく水洗いする。




内ぶた止めゴム つけたまま洗う。

(内ぶた)

内ぶた止めゴムの正しいかたち







本体・外ぶた・蒸気口・上枠

かたく絞ったやわらかい布でふきとる。

底センサー・炊飯ヒーター こびりついた汚れは細かい

サンドペーパー (400番程度) で軽くみがき、かたく絞った 布でふく。

内なべににおいがついたら

- 内なべに1/3まで水を入れ、ふたを確実に閉める。
- ② メニューで お急ぎ に合わせ、 炊飯 を押して沸とうさせる。
- 3約10分間沸とうさせた後、(保温/切)を押す。
- 4 冷めたら内なべを取出して洗う。

内なべのフッ素加工を長持ちさせるために

- ■ご使用により消耗しますので大切にお使いください。
- 内なべの上にザルをのせて、 米をといだり水切りをしない。
- ●内なべの内側や縁部に、しゃもじを たたきつけたり、こすりつけない。
- 金属製のしゃもじや泡立て器、 陶器などのかたいものを使わない。
- 酢は使わない。
- 調味料を使ったらすぐに洗う。
- スプーンや食器類を入れない。
- みがき粉、タワシ類で洗わない。



- 長い間で使用になると、水分や蒸 気により多少色ムラができます。 使用面、衛生面には問題がありませ んので、安心してご使用ください。
- フッ素はがれが気になる場合(人) 体に害はありません)、変形した場 合は、お買上げの販売店でお買求 めください。

こんなときは

燥込みご飯「

 メニュー
 白米·発芽玄米·無洗米·炊込

 水位目盛
 白米·炊きこみ

- ●予約や保温はしないでください。
- ●調味料は、よく溶かしてください。
- ●具は米の上にのせます。混ぜないでください。
- ●具が入るので、米の量は最大3カップまでにしてください。

作り方

- ●にんじんは皮をむき、油あげは熱湯をかけて油抜きをする。 干ししいたけは約500mLの水でもどして、いしづきをとる。 それぞれを細切りにし、とり肉、たけのこも細切りにする。
- ②内なべによくといだ米を入れ、水位目盛 白米·炊きこみの 「3」まで干ししいたけのもどし汁を入れた後、Aを入れて混ぜる。
- **3**①の具を米の上にのせ、メニューで 白米·発芽玄米·無洗米·炊込 に合わせて (炊飯) を押す。
- ♠炊きあがったら、全体をよくほぐす。

お赤飯

メニュー 白米·発芽玄米·無洗米·炊込 水位目盛 おこわ

材料(4人分)

もち米3カップ
ささげ30g
ごま・塩各少々

*ささげは、生のままでは炊飯できません。 ゆでたものをのせ、炊飯してください。

- ●予約や保温はしないでください。
- ●具は米の上にのせます。混ぜないでください。

作り方

- ①米をよくとぐ。
- ②ささげはたっぷりの水でゆで、沸とうしたらいったん湯を すてる。
- ③再びたっぷりの水を入れ、沸とうしたら弱火にしてやや固めにゆでる。ささげと煮汁は分けて冷ます。
- ◆内なべに米を入れ、水位目盛おこわの「3」までささげの煮 汁を入れる。(足りないときは水を加える。) 1時間ひたす。
- ⑤1時間後、お米の表面まで水がないときは、ひたひたにかぶるまで水を加える。上にささげをのせる。
- **6** メニュー で 白米·発芽玄米·無洗米·炊込 を選び、 炊飯 を 押す。
- ⑦炊きあがったら全体をよくほぐし、器に盛り、お好みでごまと塩をふる。

手巻きずひ

メニュー 白米·発芽玄米·無洗米·炊込 水位目盛 白米·炊きこみ

材料(4人分)

米3カップ
酒大さじ1
合わせ酢
「米酢大さじ4
│
塩小さじ1
のり・わさび各適宜
刺身·卵焼き·納豆·青じそなど各適宜

〈合わせ酢をまぜるときのコツ〉

- ●炊きたての熱いご飯にまぜます。
- ●粘りを出さないよう、しゃもじをたてて 切るようにまぜます。

作り方

- ●内なべによくといだ米と酒を入れ、水位目盛<u>白米·炊きこみ</u>の「3」まで水を入れてかき混ぜる。
- ② メニュー で 白米·発芽玄米·無洗米·炊込 に合わせて 炊飯 を 抽す。
- ③すしおけは酢水を含ませたふきんでふき、炊きあがったご飯を一気にすしおけにあける。
- ⁴うちわで湯気をとばしながらご飯をほぐし、すぐに合わせ酢をかけて練らないように混ぜる。
- **6**のりに4のすしめしとお好みの具をのせ、巻いていただく。

いもがゆ

メニュー おかゆ 水位目盛 おかゆ

材料(2人分)

米 ·······1/2カップ さつまいも ······150g 塩 ······少々

- ●予約や保温はしないでください。
- ●具は米の上にのせます。混ぜないでください。
- ●具が入るので米の量は最大1/2カップまでにしてください。
- ●おかゆは時間がたつとのり状になるので、早め に召し上がってください。

作り方

- ●さつまいもは厚さ約1cmの輪切りにし、皮をむく。 さらに約1cm角の大きさに切り、水にひたしてアクを抜く。
- ②内なべによくといだ米を入れ、水位目盛

 おかゆの「0.5」まで水を入れる。
- **3**①のいもを米の上にのせ、メニューでおかゆに合わせて 炊飯を押す。
- ◆炊きあがったら器に盛り、お好みで塩をふる。

発芽玄米で飯「

メニュー 白米·発芽玄米·無洗米·炊込 水位目盛 無洗米·発芽玄米

材料(4人分)

白米 ……2カップ 発芽玄米 ……1カップ

作り方

- ●白米をよくとぐ。発芽玄米はパッケージの記載にしたがう。
- ②内なべに①を入れて軽くまぜる。
- ③水位目盛無洗米・発芽玄米の「3」まで水を入れる。
- ◆ メニュー で 白米・発芽玄米・無洗米・炊込 を選び、 (炊飯)を押す。
- ⑤炊きあがったら、全体をよくほぐす。

玄米ご飯

メニュー <u>玄米</u> 水位目盛 <u>玄米</u>

材料(4人分)

| 玄米 ……………3カップ

作り方

- ●玄米は軽く洗う。
- 2内なべに①を入れ、水位目盛玄米の「3」まで水を入れる。
- 3 メニューで 玄米 を選び、炊飯 を押す。
- **⁴**炊きあがったら、全体をよくほぐす。

お料理メモ

10

お料理メモ

故障かな?と思ったら

修理など依頼する前に取扱説明書をよくお読みの上、次の点をお調べください。

	説明書をよくお読みの上、次の点をお調べください。 		
こんなとき	調べるところ		
● ご飯が炊けない● 時間が長くかかる● 予約した時刻に炊けない	 電源プラグはコンセントに差込まれていますか。 炊飯中に停電しませんでしたか。→13ページ 炊飯を押し忘れていませんか。 時計は正しくセットされていますか。→7ページ 炊込みやおこわなどで、具が多い場合、調味料がよく混ざっていない場合は炊飯時間が長くなったり、うまく炊けないことがあります。調味料はよく混ぜて入れ、すぐに炊飯してください。 最大炊飯容量より多く炊いていませんか。→4ページ 		
●ふきこぼれる	 メニューに合った水位目盛で水加減しましたか。→8ページ 水がきれいになるまで、お米をとぎましたか。→4ページ 外ぶたは確実に閉めましたか。 内なべの縁と内ぶたの間に、米粒など異物がはさまっていませんか。 水の量が多すぎませんか。内なべの水位目盛での1目盛の1/4以上水を多く入れるとふきこぼれることがあります。→4ページ 最大炊飯容量より多く炊いていませんか。→4ページ 「おかゆ」、「玄米」を他のメニューで炊飯していませんか。 		
● ご飯がやわらかすぎる ● ご飯がかたすぎる	 お米や水の量は正しくはかりましたか。 内なべを水平にして水加減しましたか。 メニューに合った水位目盛で水加減しましたか。 (お急ぎ)はかために炊きあがります。) おこわのとき、1時間ひたした後、お米の表面まで水があるか確認し、調節しましたか。→11ページ 		
●ご飯がにおう、黄変する、 かたくなる	 保温中に電源プラグが抜けていませんか。 保温時間(約12時間)は守られていますか。 外ぶたは確実に閉めましたか。 内なべの縁と内ぶたの間に、米粒など異物がはさまっていませんか。 しゃもじを入れたままの保温、冷えたご飯の保温、冷えたご飯のつぎたしなどの保温をしていませんか。 とぎかたが不充分ではありませんか。 内なべににおいがついていませんか。 ⇒9ページ 		

こんなとき	調べるところ
● おこげができる 内なべの底にできるおこげは、香ばしいかおりをつけておいしいご飯に炊きあげるためです。	次のようなときおこげができます。 ・とぎかたが不充分。 ・長時間水にひたした。 ・胚芽米、炊込みの炊飯をした。 ・内なべの外側や本体に、米粒など異物がついている。 無洗米、炊飯量によっては、底にこげ色がつくことがありますが、 異常ではありません。 無洗米はこげやすいため、軽くすすぐことをおすすめします。
●炊飯中に音がする	カチッカチッと音がしますが、ヒーターの切換音です。故障ではありません。
●外ぶたと本体の間から 蒸気がもれる	内なべの縁と内ぶたの間に、米粒など異物が付着していませんか。内ぶたは取り付けてありますか。内ぶた止めゴム、外ぶたパッキンがいたんでいませんか。お買上げの販売店で交換してください。(有料)
●外ぶたが閉まらない	●内ぶたの蒸気パイプが外ぶたの蒸気口に入っていますか。→3ページ
●操作ができない	●電源プラグが抜けていませんか。●予約・炊飯・保温中は、保温/切を押してから操作してください。

- ●誤って、内なべを入れずに、水や米を本体に入れてしまったときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- ※以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは 使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてください。 故障の状態をお買上げの販売店にご連絡ください。

---- ご連絡いただきたい内容 ----

- 1. 品 名 (ジャー炊飯器)
- ・四つ(ノド 外級格)
- 2. 形名(NJ-G6D, NJ-G6S)
 3. お買上げ日(年月日)
- 4. 故障の状況

停電したとき

電源プラグを抜いたときも同じです



 炊飯中
 復帰後、炊飯を続けます。
 停電の時間が長いと、うまく炊けないことがあります。

 予約中
 復帰後、予約通りに炊きあがります。
 あります。

保 温 中 (ご飯が冷めてしまったら自動的に保温をやめます。)

12

保証とアフターサービス

■保証書

- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- ●内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間

お買上げ日から1年です

■補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、このジャー炊飯器の補修用性能部品を製造 打切り後6年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ ご相談窓口上にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(12~13ページ) にしたが ってお調べください。

なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜い てからお買上げの販売店にご連絡ください。

◎保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に 依頼してください。

○保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

◎修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

◎修理部品は

部品共用化のため、色等を変更する場合があります。

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

修理・取扱いのご相談は

まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ ご依頼できない場合は





■お問合せ窓口におけるお客様の個人情 報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきまし た個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事お よび製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供い ただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービ ス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の 記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及 び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を 提供・開示する事はありません。
 - ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力 会社などに業務委託する場合。
 - ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきまし た窓口にご連絡ください。

修理窓口 電話受付:365日24時間

北海道・東北地区

北海道全域・宮城県

東日本フロントセンター

東京都世田谷区池尻 3-10-3

ダイヤル 20-56-8634

(携帯電話対応)

(03) 3424-1111

ファックス

(03) 3424-1115

www.melsc.co.jp

青 森 (017) 773-8381

戸 (0178) 28-8544 八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8

岡 (019) 637-7454 · 盛岡市羽場13地割 30-11

沢 (0197) 25-4511 奥州市水沢区卸町 2-3

田 (018) 865-4471 秋田市八橋三和町 19-36

手 (0182) 32-1785

館(0186)42-2781

山 形(023)624-0018 山形市大野目 2-1-21 岡 (0235) 24-6161

山 (024) 959-6543 郡山市喜久田町卸 1-76-1

会 津(0242)27-4426 会津若松市天神町 25-39

III (0244) 24-2842 南相馬市原町区桜井町 1-173

いわき (0246) 26-1822

関東・甲信越地区

東京都・神奈川県・千葉県

茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県・山梨県 長野県(飯田地区除く)・新潟県・静岡県 東日本フロントセンター

東京都世田谷区池尻 3-10-3

ダイヤル 120-56-8634

(携帯電話対応)

(03) 3424-1111

ファックス

(03) 3424-1115

インター www.melsc.co.jp

関西・東海・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県

京都府・滋賀県・愛知県・三重県・岐阜県

長野県(飯田地区)・石川県・富山県

福井県・広島県・山口県・島根県・鳥取県

岡山県・香川県・徳島県・高知県・愛媛県

西日本フロントセンター

大阪市北区大淀中 1-4-13

ダイヤル 20120-56-8634

(携帯電話対応)

(06) 6454-3901

(06) 6454-3900 ファックス

www.melsc.co.jp

九州地区

福岡県・佐賀県

東日本フロントセンター

東京都世田谷区池尻 3-10-3

ダイヤル 20-56-8634

(携帯電話対応)

(03) 3424-1111

ファックス

(03) 3424-1115

www.melsc.co.jp

長崎(095)834-1116 長崎市丸尾町 4-4

佐世保 (0956) 30-7740 佐世保市木原町 155-1

熊 本 (096) 380-0211 熊本市石原 1-10-35

八 代 (0965) 33-5173 、 八代市緑町 13-1 大 分(097)558-8803

宮 崎 (0985) 56-4900

延 岡 (0982) 21-3540 延岡市惣領町 25-5 鹿児島 (099) 260-2421

沖縄(098)898-3333

ご相談窓口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間

K07A



■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

1 0120-139-365(無料)

■通常電話番号(携帯電話対応) 03-3414-9655 ■ファックス 03-3413-4049

■ご相談対応 平 日 9:00~19:00 土・日・祝 9:00~17:00

K07A

15

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

保証など

仕 様

電 源 交流100V 50-	SUL1-4	外形寸法	幅226×奥行268×高さ190(mm)
	2 411.10		
消 費 電 力 460W		炊飯容量(白米)	0.09L(0.5合)~0.63L(3.5合)
質 量 約3.0kg		コードの長さ	1.0m(自動コードリール)
形名	N.	J-G6D	NJ-G6S
最 大 炊 飯 量	0	.63L	0.63L
区 分 名		E	E
蒸 発 水 量	5	9.6g	51.0g
年間消費電力量	65.4	kWh/年	64.6kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	15	6.3Wh	148.0Wh
1時間当たりの保温時消費電力量	18	3.8Wh	20.5Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.	.8Wh	0.8Wh
1時間当たりの待機時消費電力量 O.8		.8Wh	0.8Wh

- 1回当たりの炊飯時消費電力量は、<u>白米·発芽玄米·無洗米·炊込</u>での電力量です。
- ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、で使用コース、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでもめやすとしてで覧ください。
- ●年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」測定法による数値です。区分名も同法に基づいています。
- ●蒸発水量は1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

愛情点検

★長年ご使用の ジャー炊飯器の点検を! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障 したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症 状 は ありませんか

- ●電源コードやプラグが異常に熱い。
- ■コゲくさい臭いがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 自動的に切れないときがある。
- ●その他の異常・故障がある。



ご使用 中 止 故障や事故防止のため、電源プラグを抜いてから、必ず販売店にご相談ください。